

Sekusept® Cleaner Sıvı Temizlik Maddesi Temizleme, Dezenfeksiyon ve Kurutma

Solunum maskeleri, solunum koruma ekipmanları, dalış cihazları ve kimyasal koruyucu giysilerin dezenfeksiyon işleminden önce manuel temizlenmesi için kullanılan bir konsantre sıvı temizlik maddesidir.



Avantajlar

Ürün

Sekusept Cleaner, imersiyon dezenfeksiyondan önce bez ve süngerle manuel temizlik için kullanılan bir temizlik maddesidir. Kimyasal koruyucu giysilerin temizliği için bir fırça da kullanılabilir.

Avantajlar

- Olağanüstü temizleme gücü
- Üstün malzeme uyumluluğu
- Kullanıcı dostu formül
- Düşük kullanım konsantrasyonu sayesinde verimli

Uygulama talimatları

Solunum maskeleri, solunum koruma ekipmanı, kimyasal koruyucu giysiler vs. için Dräger'in Kullanım Talimatlarına ve ayrıca üreticinin uygulama talimatlarına harfiyen uyun!

İlgili Ürünler



D-98828-2013

Incidin® Hızlı Dezenfektan

Solunum maskeleri, solunum koruma ekipmanı, dalış cihazları, kimyasal koruyucu giysiler, kurutma kabinleri, çalışma yüzeyleri ve zeminlerin dezenfeksiyonu için sıvı dezenfektan konsantresi.

İlgili Ürünler

D-4073-2014



İş kıyafetlerinin temizlenmesi

İş kıyafetleri sıklıkla zorlu koşullara maruz kalır. Bir sonraki kullanıma hazır olmaları için kıyafetler doğru maddelerle temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir.

D-3857-2014



Test cihazları ve yüzeylerin temizlenmesi

Hijyenik ve temiz: Her tür yüzeyde kullanılabilen özel temizlik maddeleri ve dezenfektanlarla steril çalışma ortamları sağlanır.

ST:7476-2008



Kişisel hijyen

Bakterilere karşı sert – ama cildinize nazik. Nazik temizleme, dezenfeksiyon ve bakım ürünleri, sık kullanılsa bile cildi korur.

Teknik Veriler

DOZAJ

	Verimlilik (%)	Konsantrasyon (ml/L)
Solunum koruma cihazları ve solunum koruma ekipmanlarının banyoya daldırılarak temizlenmesi	0,5 – 1	5 – 10

DOZ TABLOSU - SIVI

Litre	Kullanım konsantrasyonu ¹⁾	
	%0,5	%1
1 litre	5 ml	10 ml
2 litre	10 ml	20 ml
3 litre	15 ml	30 ml
4 litre	20 ml	40 ml
5 litre	25 ml	50 ml
8 litre	40 ml	80 ml
10 litre	50 ml	100 ml
20 litre	100 ml	200 ml
30 litre	150 ml	300 ml

¹⁾ İlgili Kullanma Talimatlarında belirtilen konsantrasyona uyun

Uygulama talimatları:

Örnek: 10 litre = %1 uygulama çözeltisi = 100 ml konsantre ürün + 9,9 litre su.

Konsantre ürünü su hacmine göre ekleyin, kısa süre karıştırın.

Çözelti hemen kullanılabilir. Normal kontaminasyonlarda çözelti, bir iş günü kullanılabilir.

Çözelti görülür derecede kirlenmişse yeni temizlik çözeltisi hazırlayın.

Sipariş Bilgileri

Sekusept® Cleaner	1 x 2 L şişe, ölçü kabıyla birlikte	R 62 805
Sekusept® Cleaner	4 x 2 L şişe, ölçü kabıyla birlikte	R 62 063

Tıbbi ürünlerde temizlik maddesi olarak kullanmak için ECOLAB'dan ayrıca ürün bilgisi istenebilir.

Üretici: Sekusept® ECOLAB'ın tescilli ticari markasıdır.

Notlar

Notlar

Tüm ürün, özellik veya hizmetler tüm ülkelerde satışa sunulmayabilir.
Adı geçen Ticari Markalar sadece belirli ülkelerde tescillidir ve bu materyalin sunulduğu ülkede tescilli olmayabilir. Güncel durumu www.draeger.com/trademarks adresinden öğrenebilirsiniz.

FİRMANIN / GRUBUN MERKEZİ
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Almanya
www.draeger.com

TÜRKİYE
Dräger Safety Korunma
Teknolojileri Ltd. Şti.
Konrad Adenauer Cad.
No: 54/A-B, Yıldız, Çankaya
06550 Ankara, Türkiye
Tel +90 312 491 0666
Faks +90 312 490 1314
info.draegersafetyturk@draeger.com

Bölgesel Satış Temsilcinizi
bulun: www.draeger.com/iletisim

